

BaByliss®

PARIS



Fabriqu  en Chine
Made in China

C454E-F94f

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC/2019/03

Lokitangid C454E

Lugege esmalt ohutusn udeid.

HOIATUS!  rge puudutage seadme kuumi osi, olge eriti ettevaatlik k rvade, silmade, n o ja kaela juures.

HOIATUS!  rge puudutage seadme kuuma toru ega muid metalloosi.

Nupulukk

T HTIS! Sellel seadmel on viitajaga nupulukk. Temperatuuriastet saab valida kohe p rast seadme sissel litamist. Kui seadme sissel litamisest on m  dunud 5 sekundit, lukustatakse automaatselt k ik temperatuurinupud. Temperatuuri muutmiseks hoidke nuppu „+/-“ 1–2 sekundit all. See l litab lukustatud re iimi v lja ja v imaldab valikuid muuta. Lukustatud nuppudega seadme v ljal litamiseks hoidke nuppu  all, kuni seade l litub v lja.

KASUTAMINE

- Kuivatage kindlasti juuksed k ter tikuga ja kammige lahti, et juuksed ei oleks kokku takerdunud.
- Jagage juuksed soengu kujundamiseks salkudesse.
- Seadme sissel litamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 1–2 sekundit all. Digitaalne ekraan hakkab vilkuma ja seade alustab automaatselt soojenemist.
- Vajutage nuppu „+/-“, et valida teie juuste t  bile sobiv kuumuse aste. Digitaalne ekraan vilgub, kuni seade on soojenenud valitud temperatuurini. P rast valitud temperatuurini soojenemist j  b digitaalse ekraani valgustus p lema.
- NB!** Seadme temperatuuriaste lukustub automaatselt 5 sekundi p rast. (Vt „Nupulukk“.)
- NB!** Enne juuste koolutamist pange kindlasti kuumuskindel kaitsekinnas sellesse k tte millega m hite juuksesalgu  mber toru.
- V tke juuksesalk ja pange seade peast 5 cm k rgusel juuksesalgu juurde, suunates seadme otsa allapoole  la suunas.
- Alustage juuksesalgu m hkimist  mber toru k epideme poolt toru pealt. M hkige juuksesalk kuni juukseotsteni kogu toru pikkuses selle  mber.
- Hoidke juuksesalgu otsa 5–8 sekundit paigal, s ltuvalt juukset  bist. Seej rel kerige juuksesalk lahti v i vabastage see ja t mmake seade eemale.
- Laske lokil enne soengusse seadmist jahtuda.
- Korrake k igi juuksesalkudega.
- P rast kasutamist vajutage nuppu  ja hoidke seda 1–2 sekundit all, et seade v lja l litada, ja v tke toitepistik pistikupesast v lja.
- Laske seadmel enne hoiule panemist jahtuda.

Kuumusastmed

Kasutage madalamaid temperatuuriastmeid, kui teil on  rnad,  hukesed v i v rvid juuksed. Paksemate juuste korral kasutage k rgemaid temperatuuriastmeid. Esimest korda kasutades on kindlasti soovitatav seadet katsetada, et leida oma juukset  bile sobiv temperatuuriaste. Alustage k ige madalamast astmest ja t stke temperatuuri, kuni saate soovitud tulemuse.

Sobiva temperatuuri saate valida kuue astme hulgast: 160  C, 170  C, 180  C, 190  C, 200  C ja 210  C.

Automaatne v ljal litumine

Seadmel on suurema ohutuse tagamiseks automaatne v ljal litumise funktsioon. Seade l litub automaatselt v lja, kui see on olnud  le 60 minuti pidevalt sissel litatud. Kui soovite seadet seej rel edasi kasutada, vajutage nuppu  ja hoidke seda 1–2 sekundit all, et l litada

seade uuesti sisse.

Kuumuskindel kaitsematt

Seadmel on kaasas kuumuskindel kaitsematt, mida saab kasutada juuste sirgendamise ajal ja pärast seda. Ärge pange kasutamise ajal seadet mingile alusele, mis ei ole kuumakindel, isegi, kui kasutate kaasasolevat kaitsematti. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja. Mähkige seade kohe kaasasolevasse kaitsematti ja laske täielikult jahtuda. Hoidke seadet jätkuvalt lastele kättesaamatus kohas, sest see on veel mitu minutit kuum.

Kuumuskindel kaitsekinnas

TÄHTIS! Seadmega on kaasas kuumuskindel kaitsekinnas, et kaitsta kätt, kui see puutub juuksesalku ümber toru mähkides toru vastu. Pidage meeles, et kuumuskindel kaitsekinnas on ettenähtud kaitseks ainult lühiajalise kontakti korral. Pikka aega kuuma pinna puudutamine tekitab ebamugavusi.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Seadme võimalikult heas korras hoidmiseks järgige järgnevaid juhiseid.

- Ärge mähkige toitejuhet seadme ümber, vaid keerake juhe lõdvalt seadme kõrvale.
- Ärge kasutage seadet nii, et selle toitejuhe on pingul.
- Võtke pärast kasutamist alati toitepistik pistikupesast välja.