

# beurer



## Kaal Kasutusjuhend


### KS 34




Beurer GmbH  
Soflinger Str. 218, 89077 Ulm, Saksamaa  
Tel: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Faks: +49 (0) 731 / 39 89-255  
www.beurer.de • E-post: kd@beurer.de




## 1 Töövalmis seadmine



2 x AAA




Asetage kaal stabiilsele, ühetasasele pinnale.




Seadistage kaaluühik


## 2 Kaalumine



Lülitage kaal sisse ja oodake.



Asetage nõu kaalule.




Määrake nõu kaal.



Pange kaalutav toiduaine kaussi.

Suurte esemete kaalumine.



Mälufunktsiooniga: kuvatakse viimati saadud tulemus.



Automaatne väljalülitumine.

~ 120 sekundi pärast.

## 3 Veateated



Patarei on tühi.



Maksimaalne kandevõime on ületatud.

## Olulised juhised

- Maksimaalne kandevõime 15 kg (33 naela), mõõteskaala jaotusaste 1 g (0,1 naela).
- Kaitske seadet kokkupõrke eest kõvade esemetega, niiskuse, tolmu, kemikaalide, tualett-tarvete, vedela kosmeetika, suurte temperatuurikõikumiste ja lähedalasuvate soojusallikate (lahtine leek, radiaatorid) eest.
- Puhastamine: vajadusel saab kaalu puhastada niiske lapi ja väikese koguse puhastusvahendiga. Ärge asetage kaalu vette ega loputage seda voolava vee all.
- Tugevad elektromagnetväljad (nt mobiiltelefonid) võivad kaalu mõõtetäpsust mõjutada.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Seadet tohivad remontida ainult Beureri klienditeeninduse või meie volitatud edasimüüjate tehnikud.
- Pidage meeles, et sensorinupud reageerivad kontaktile elektrit juhtivate esemetega. Kui asetate kaalule elektrit juhtva eseme (näiteks metallise või veega täidetud nõu), on soovitatav asetada kaalu ja eseme vahele elektrit mittejuhtiv matt.

Tühje patareisid ega akusid ei tohi visata olmeprügi hulka! Kuna tegemist on mürgiste jäätmetega, tuleb need pärast tühjaks saamist viia spetsiaalsesse kogumispunkti või elektriseadmete edasimüüjale. Märkus: keskkonda kahjustavaid aineid sisaldavatel patareidel kasutatakse järgmisi tähisteid: Pb = pliid sisaldav patarei, Cd = kaadmiumi sisaldav patarei, Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.



Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadet olmejäätmete hulka, vaid viige see vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ – WEEE (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele spetsiaalsesse kogumispunkti. Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavate ametnikega.

